





FD-2200



説明書目次



本製品の特徴	
使用上の注意	
電池交換方法 ————————————————————————————————————	
電池切れ時の開錠方法	
構成品 —————	
各部分の名称	
ICキーの登録方法	
新規に登録する方法	
ICキーの追加登録をする方法	
全てのICキー登録を抹消する方法	
暗証番号の登録方法	
施錠の方法 ————	
オートロック時	
手動ロック時	
開錠の方法	
ICキーを使用して開錠する方法	
室外から暗証番号を使用して開錠する方法	
室内から開錠する方法	

オートロック/手動ロックの切替方法 ――――	
システムロックの方法	
室外部の操作を無効にする	
室内部のOPEN/CLOSEボタンを無効にする方法	
操作音量の設定 ———————	
侵入警報音のON/OFF切替方法 ————	
ロックアウトの操作方法 ―――――	
施錠エラー確認機能 ――――	
初期化機能 ————————————————————————————————————	:
製品取付設置方法 ————————————————————————————————————	
トラブルと解決方法 ――――	— :
製品仕様 ————————————————————————————————————	— :
アフターサービス対応基準 ――――	— :
保証約款 ————	— :
緊急時連絡先—————	:
備者	

1

本製品の特徴

- □ ICカード、ICチップ内蔵携帯電話、暗証番号のいづれかを使用して開錠できます。
- (※) 無理なこじ開けや、異常開閉時、高電圧ショックを受けた時に警報音を鳴らす機能があります。
- 夜間でも操作し易いボタン照明機能があります。
- 緊急脱出用の手動ハンドルがあります。
- 施錠はオートロックと手動ロックの切替が出来ます。
- → 操作音量を調整出来ます。
- 夜間の使用に便利なバックライト機能を搭載しています。
- バッテリーの交換時期をアラームでお知らせします。
- 🕜 ロックアウト機能を搭載していますので管理物件にも最適です。
- 初期化機能を搭載していますので、回路のトラブルを素早く解消できます。
- ✓ 工事配線が無く、簡単かつ短時間で既存のドアに取付可能です。専用のアタッチメントを使用することで、NDRタイプの補助錠から容易に取替えが出来ます。





絶対に分解したり修理改造しないで下さい。 本体内部は特殊機械・

本体内部は精密機械ですので故障の原因や火災、感電の原因となります。 不具合の場合には必ず弊社フリーダイヤルへご連絡下さい。勝手に分解したりされますと無償修理の対象外となります。

本体に衝撃を与えないで下さい。 故障やトラブルの原因となります。

室内側本体に水が入りますと故障の原因になります。 雨や雪が直接あたる場所は避けて下さい。使用周囲湿度(20%~80%)を超える範囲や結露凍結する条件下では正常に動作しません。

室内側本体にガスライターのような可燃性のものを近づけないで下さい。

熱の発生源の近く、揮発性ガスのある環境、使用周囲温度(室外部: -20° C \sim 50 $^\circ$ C、室内部: 0° C \sim 50 $^\circ$ C) を超える範囲では使用しない

室内側本体に直射日光が当たる場所は避けて下さい。 高温になる場所は故障やトラブルの原因となります。

製品を掃除する場合には乾いたタオル等で拭いて下さい。

3





製品に付属の乾電池は動作確認用ですので、出来るだけ早めに新しい アルカリ乾電池に交換して下さい。

バッテリーの残量が少なくなると、起動ボタンを押した時や暗証番号入力時に警告音が鳴り、電池交換を知らせる赤いランプが点 滅します。この時は速やかに電池を交換して下さい。使用電池は、新しい単三型アルカリ乾電池をご使用下さい。 本製品の電池寿命は1日10回使用で約1年間です(寿命は使用する環境によって異なります)。

> 室内側本体の電池カバー のネジを回してカバーを 開けます。



古い電池全てを新しい電池と交換します カバーを閉めてOPEN/ (電池の向きを再度確認して下さい。向き カバーを閉めてOPEN/ CLOSEボタンを押して、正 を間違えますと故障の原因になります)。



常に作動するか確認します。



使用電池は、単三型アルカリ乾電池をご使 用下さい。本製品の電池寿命は1日10回の ご使用で約1年間です。

電池交換の際には、電池の向き(+/-)を 必ずご確認下さい。

4



電池切れ時の開錠方法



長期不在で電池が自然放電した場合や電池切れの警告を無視して放置しておきま すと、電池が切れて本製品が作動しなくなります。この場合には市販の9Vアルカリ 乾電池を用意して非常電源供給部に接触させたまま通常の開錠操作によって本体 を動作させることが出来ます。その後は速やかに新しい電池に交換して下さい。

暗証番号による開錠方法

市販の9Vアルカリ乾電池を用意し、スライディングカバーを開けて非常電源供給 部の端子に乾電池を接触させます(電池の向き(+/-)はフリーです)。電源が供 給されると"ピリリリリー"と音が出ますので、電池を接触させたまま次の操作をし



テンキーの * を押す テンキーを使って暗証番号 * を押す (3~20桁)を入力する





ICキーによる開錠方法

市販の9Vアルカリ乾電池を用意し、スライディングカバーを開けて非常電源供給 部の端子に乾電池を接触させます(電池の向き(+/-)はフリーです)。電源が供 給されると"ピリリリリー"と音が出ますので、電池を接触させたままICキーを認 証部に近づけます。







O ROYAL*GUARDIAN?

室外側本体

室内側本体

ストライク(エアタイト3種) ICキー(ストラップ型3枚)

ICキー(カード型1枚)



取扱説明書(本書)



保証書(複写ハガキ付)



登録カード



単三乾電池4本 (動作確認用)



取付部品一式

6

各部分の名称





※室外側本体は防水仕様になっています。

室内側



7

Cキーの登録方法

♪ この操作はドアを開けた状態で行って下さい。

新たにICキーを登録する方法





(ICキー等は連続して最大25枚まで登録できます。

ICキーを近づけて"ピロリ〜"と音が鳴ったら、次のICキーも同様にして6秒以内に近づけて下さい。)











※ICキー等とは、付属のICキーおよびフェリカ内蔵の携帯電話等を指します。 付属のICキー以外にも、企業などの社員証などに使用されている「ISO 14443 TYPE-A」に準拠したICカードを登録することが出来ます。



この操作によって、新たにICキー等を登録した場合は、 過去に登録されたICキーの情報は全て消去されます。




ICキー(登録した携帯電話等を含む)を紛失した場合などは、この操作を行い手持ちのICキー等を再登録することで、紛失したICキー等を瞬時に無効化させる事が出来ます。

ICキーの追加登録をする方法

この操作によって、過去に登録したICキー等の情報を残したまま、 新たにICキー等を追加登録することが出来ます。













(ICキー等は連続して最大25枚まで登録できます。 ICキーを近づけて"ピロリ"と音が鳴ったら、次のICキーも同様にして6秒以内に近づけて下さい。)



"ピロリロ~"

全てのICキー登録を抹消する方法

室内側本体の電池 カバーを開けます。



登録ボタンを押します。



室外側本体のテンキーの 0 を2回押します。



続けてテンキーの 🔭 を押します。

"ピピピピ …ピロリ"

9

暗証番号の登録方法



設置後は、必ず暗証番号の登録を行って下さい。

室内側本体の電池カ バーを開けます。





○ 登録ボタンを押します。 ○ 任意の暗証番号(3~20桁) を入力します。



6秒以内に登録ボタ ンを押します。









防犯上の観点から、暗証番号は定期的に変更 することをお勧めします。



この操作を行うと、過去に登録された暗証番号は消去されます。 暗証番号を登録する際は扉を開けた状態で行い、設定した暗証番号 でデッドボルトの動作確認を行った後に扉を閉めて下さい。

10

施錠の方法

オートロック時

自動ラッチセンサーによって、扉の開閉を感 知し扉が閉まると自動的に施錠します。

"ピピピ ピロ"



オートロック時において、「ICキー等」または「暗証番号」を 使用して開錠した場合、6秒以内に扉が開かれない時は、施 錠忘れと判断して再度自動施錠されます。

手動ロック時

室外からの施錠(お出掛けの際)

室外側本体の起動ボタンまたはテンキーの 0 を押すと施錠されます。



室内からの施錠(在宅時)

室内側本体のOPEN/CLOSEボタン を押します。



! ヒント

電池切れやトラブルでOPEN/CLOSEボタンを押しても 操作出来ない時は、手動ハンドルで施錠して下さい。





開錠操作にはできるだけICキーを使用し、暗証 開錠探作にはくころにいる。 番号による開錠は補助的にご使用下さい。

ICキーを使用して開錠する方法

室外側本体の起動ボタンを押します。



登録済みのICキーまたは携帯電話を認証部 認証部ランプが点滅 に近づけます。

"ピロリ~"









12

室外から暗証番号を使用して開錠する方法

■スライディングカバーが閉まっている時

またはスライディングカバーを閉める。 "ピロリ~"

■スライディングカバーが開いている時

* を押す。 テンキーを使って登録した暗証 テンキーの * を押す。 番号(3~20桁)を入力 またはスライディングカバ

またはスライディングカバーを閉める。"ピロリ~"



間違った暗証番号を3回連続で入力すると30秒間操 作が出来なくなります。この場合には30秒待ってから 注意事項 正しい暗証番号を再度入力して下さい。

室内から開錠する方法

OPEN/CLOSEボタンを押す。



電池切れやトラブルでOPEN/CLOSE ボタンを押しても操作出来ない時は、手動注意事項 ハンドルで開錠して下さい。

13

-トロック/手動ロックの切替方法

室内側本体の電池カバーを開けます。



オートロック/手動ロックのスイッチを切り替えます。





※設定/解除はスライドスイッチで切替ります。

ステムロックの設定方法

室外部の操作を無効にする

※この操作は在宅時にのみ可能です。

この機能は、物理的にデッドボルトをロックすると共に、室外側か らのICキー等による操作や暗証番号操作を無効にする事が出 来ます。



ダブルロックの効果があります。

! ヒント

在宅時にこの操作を行うと、外部からのあらゆる不正アクセスを排除し、非常に高 い防犯性能を発揮します。夜間就寝時などに、この設定を行うことをお勧めします。

室内部のOPEN/CLOSEボタンを無効にする

※この操作は外出時に可能です。

認証部にICキー等を近づけるか、また はテンキーによる 哺紅 毎 テハハ と ロン (この 時、手動ハントルテンキーの ** を押す。 "ピロロロロ~" 場合は 警報が鳴ります)

室内側本体のOPEN/CLOSEボタ (この時、手動ハンドルで扉を開けた

- 度、通常に開錠することで、 解除 一度、週末に開業すること・・・ この設定は自動解除されます。


! ヒント この機能は、扉や郵便受けの隙間、ドアスコープを外して器具を挿入して 不正開錠(サムターン回し)を試みる侵入犯罪に対する対策です。 外出時には、この設定をすることを習慣にして下さい。

15

扉を開けた状態で室内側本体のOPEN/ CLOSEボタンを"5秒間"長押しする。



1, 2, 3, 4 ボタンの テンキーの * を押します。 室外側本体テンキーの



"ピロリ~"



1 ➡ サイレンスモード (マナーモード)

2 ➡ 低音設定

3 ➡ 中音設定

■ 高音設定



いづれかを押す。

"サイレンスモード"に設定しても"警報音"と 注意事項 "エラー音"は機能します。

16

報音のON/OFF切替方法)※設定/解除は同じ操作で交互に切替ります。

この機能は、異常開錠が発生した場合に警報音を鳴らすもので、登録されたICキー等や暗証番号を使用せずに無 理やりドアを開けた場合や手動ハンドルを使ってドアの開閉を行うと作動します。

- ※製品出荷時にこの機能は設定されていません。
- ※室内側から手動ハンドルで開錠しようとした場合にも不正開錠と判断して警報が作動します。

設定方法(ON)

登録ボタンを押します。

室内側本体の電池カバーを開けて 🗘 室外側本体テンキーの 2 💍 テンキーの * を押すとシステムが設定されます。 を2回押します。

"ピロリ~"

解除方法(OFF)

室内側本体の電池カバーを開けて 💍 室外側本体テンキーの 2 テンキーの * を押すとシステムが解除されます。 登録ボタンを押します。

を2回押します。

ロックアウトの操作方法

ロックアウト機能を設定すると、外部からのICキーでの開錠やテンキー操作が全て無効になります。 開錠するためには、設定した暗証番号11桁の入力が必要となります。但し、室内に人がいる場合、外部 から過ってロックアウトを設定しても、室内側からの開錠操作は可能です。

起動ボタンを"5秒間"長押しします。 任意の11桁の暗証番号を入力 (テンキーが点灯します)



(初期設定は、登録カード表面の RG01-の後の090から始まる 11桁の数字です→備考参照)

1 2 3 4 5 6

7 8 9

A #



ロックアウトを開始する場合



"ピロリ~"

ロックアウトを解除する場合



"ピロロロロ~"



暗証番号を変更する場合、管理はお客様自 身でお願いします。上記の操作で『*66*』 後、新しい11桁の暗証番号を入力して最後 に『*』で完了します。

賃貸管理物件などで、家賃滞納者等に対して外部から強制的にロック をかけて住人が部屋に入れないようにできます。また、店舗などで管理 者以外の出入りをシャットアウトしたい場合にも有効です。

18

施錠エラー確認機能

扉が閉まっても本製品が正しく機能せずに施錠されていない状態の時、警報音と赤ランプの 点滅によってエラーをお知らせします。





この機能は警報音が発生した場合または扉が再度閉め られた時に解除されます。

19

初期化機能




本製品は精密な電気回路で構成されていますので、使用中 に不具合が生じる場合もあります。リセット機能は、これら のトラブルを素早く解消するためのものです。

作動方法 先端の細いピンでリセットボタンを1回押します。


"ピリリリリリー~"



- 型紙を90度折り曲げて扉にあてて、本体を設置する 位置を決めてマークして下さい。
- * 扉を閉めた状態で、下図のように型紙を扉とフレームに密着させると正確に位置を決めることが出来ます。




- ② 扉にφ32-35mmの貫通穴を開けます。
- 3 室外側本体のケーブルを外側から室内側に通します。




21

製品取付設置方法


- 扉内側の取付固定板の隙間からケーブルを内側に 引き込みます。





22

製品取付設置方法



• 施工後のチェックポイント •

- ① 電池を入れて、暗証番号を設定します。 その暗証番号で開錠出来ることを扉を開 けたまま確認して下さい。
- ② 室内側本体のOPEN/CLOSEボタンや手動ハンドルで動作がスムーズに行われる か確認します。
- ③ 扉を閉めた時にデッドボルトがストライクにスムーズに挿入されるか確認します。
- ④ 出荷時の暗証番号は「1234」ですので、必ず使用前に変更して下さい。

トラブルと解決方法

症状	原因	解決方法
・製品が突然止まる・操作中にリセット音が鳴る	・電池の残量が低下 ・内部電子回路の一時的な停止	・新しい電池に交換 ・電池を一旦取り外して再度挿入し直す ・リセットボタンを押す ・室外から対応しなくてはいけない場合、非常電源供給部に9Vの乾電池を接触する
・操作中に警報音が鳴る	・電池交換を知らせる警報	・1 週間以内に新しい電池に交換
・オートロックが作動しない	・オートロックの設定がされていない ・室内側本体の設置方法(自動ラッチ)	・オートロック/手動ロックのスイッチを切り替える・自動ラッチの状況を確認する

24



項目		仕 様		
モデル名	ロイヤル★ガーディアン デジタル - EX (FD-2200)			
外寸	室内側	100(H)×164(W)×49.5(D)mm		
V 10	室外側	158(H)×73(W)×31(D)mm		
使用電源	単三型アルカリ乾電池 4本(DC6V)			
電池寿命	約1年 (1日10回使用)			
材質	ステンレス・アルミニウム・亜鉛・ABS(高圧鋳造)			
ICキー識別距離	30mm以内		30mm以内	
暗証番号登録桁数	3~20桁			
登録可能 I Cキー枚数(携帯電話も含む)	最大25枚			
使用可能ICチップ規格	ISO14443 TYPE-A準拠 ISO/IEC18092 TYPE-C準拠(非接触にカード技術方式"FeliCa"対応の携帯電話)			
設置可能扉厚	35mm~50mm(その他は別途対応)			
非常供給電源	9Vアルカリ乾電池(DC9V)			

※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。 ※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触にカードの技術方式です。

25

//S アフターサービス対応基準

X	<i>(</i>)	保証内容		
	K	分	保証期間内	保証期間外
	設置後 1 年	以内に正常な使用中に故障した場合	無償修理	
工类点件 用	当社正規代理	理店が施工した上での、落下事故	無償修理	有償修理
正常に使用 	同じ故障の症	E状が3回以上発生した場合	製品交換	有償修理
	保証書を紛り	夫した場合の全ての出張・修理	有償修理	有償修理
	使用者の誤り	による出張・修理	有償修理	有償修理
使用者の過失	乾電池等の流	肖耗品や付属部品の紛失	有償修理	有償修理
	故意による故	7障 及び 破損	有償修理	有償修理
	地震・災害な	どが原因で引き起こされた故障・破損	有償修理	有償修理

- ●保証期間中のアフターサービスは、使用者の過失である場合を除き、原則無償で行っています。●添付の保証書ハガキが弊社へ届いていない製品に関しては保証を受けることが出来ません。



保証契約約款

第1条(定義)1.この約款において、「保証書」とは、製品名および保証期間を予め記入したうえで弊社が修理を保証する 上ご意向に添えない場合もございます。 期限(定義) にの時限において、「保証期」とは、製品名および保証制限を予め込んたってで弊打が修理を検証する
「存むして発行されば利用者をいます。 そこの時限において、対象が表す。
日本の計算を持って、日本の計算を持ち、

第2条 (無償保証) 1.製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼すること る保証も致しません。 第2条 (偏衝電配) 1 製品が必関した場合、お客様は、保証書に記載されて金証期間かに弊社に対しを指定を依頼であることさり、無償保証の適用を受けることかできます。但し、次の各号に関ける場合は、保証制即内にあっても無償保証の適用を受けることかできません。 2 修理をご依頼される機能、保証書をと渡っ削すな場合。 3 22億元いただいた保証書が、製品名および製品シンアルへの専理事項が未足入または参拝されていること等により協造された残かがある。 4 25億円 数目を図るというに対し、1 20億円 または被制した場合。 5 25億円 または 1 20億円 または 1 20億円 または 1 20億円 または 2 20億円 また 2 20億円 また 2 20億円 または 2 20億円 また 2 20億円 またま 2 20億円 また 2 20億円

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件などを規定するものです。お客様が、ことにより対応させていただくことがあります。3.無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃 の約款に規定された条項に同意頂けない場合らな経歴契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を一楽処分させて見たます。4.有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させ 使用することなべ販売店または押社にご返却べださいは、1880年で

27



緊急時連絡先

緊急時には、室外側本体・テンキー部に表示してある電話番号(フリーダイヤル)までお電話下さい。 最寄りの鍵屋さん(正規特約代理店)をご紹介致します。

●追加ICキーの購入・修理依頼・操作方法についての質問も下記のフリーダイヤルで受け付けております。

24時間365日 **0120-21-9969** FreeDial **0120-21-9969**

代理店検索は下記のホームページからもできます。

ホームページ**>>>** http://www.asi-inc.co.jp i-mode >>> http://www.asi-inc.jp

PC用) (i-mode用)







株式会社 エイ・エス・アイ 〒351-0112 埼玉県和光市丸山台 2 丁目 4番 2 1号 TEL:048-461-9969 FAX:048-461-9953

Advanced Securities International, Inc.

28



(18ページの補足)

●ロックアウトの初期設定は、登録カード表面のRG01-の後の090から始まる11桁の数字です。



----- 初期設定の番号

▲注意

- ※ご使用になる前に操作方法をご確認下さい。 緊急の際には室内から手動で操作出来ます。
- ※施錠された状態でICキーを紛失し、暗証番号も忘れて しまった場合は、錠前本体を破壊して開錠しなければ ならない場合があります。
- ※本製品は正規代理店が施工します。添付の保証書に代 理店名、施工日が記載されていることを確認の上、1ヶ 月以内に保証ハガキを投函して下さい。保証ハガキが 弊社に届きませんと保証対象外となります。



24時間365日 FreeDial 0120-21-9969

代理店検索は下記のホームページからもできます。



PC用

Internet http://www.asi-inc.co.jp

i-mode用

http://www.asi-inc.jp





株式会社 エイ・エス・アイ

Advanced Securities International, Inc. 〒351-0112

埼玉県和光市丸山台2丁目4番21号 TEL:048-461-9969 FAX:048-461-9953